

A BONIVITTA vem desenvolvendo uma seleção de produtos focado em Epóxi, para atender às necessidades no seguimento específico de brindes, bijuterias, etiquetas autoadesivas e seus auxiliares:

Resina Flexível / Semi-flexível

Processo de resinagem em etiquetas autoadesivas em vinil, filma de poliéster, pvc, etc .

Material necessário:

Resina flexível ou semi-flexível;
Endurecedor;
Palitos de sorvete ou similar;
Copos descartáveis;
Termômetro de superfície;
Corantes e Pigmentos (em caso de colorir a resina);
Balança ou recipiente para dosagem por volume.

Aplicação:

1º Passo: Passe a cola na superfície da mesa de resinagem, esta cola de ser spray e de tato permanente, podendo assim ser utilizada diversas vezes;

2º Passo: Coloque a folha com as etiquetas em cima da área que estiver com a cola permanente, para que a temperatura não enrugue o papel e prejudique sua resinagem. Esta cola mantém a etiqueta nivelada;

3º Passo: O endurecedor não deve ser aquecido. Resina e endurecedor devem ser pesados na proporção correta em volume de 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor;

4º Passo: Misture sempre em pequenas quantidades, pois a mistura endurece rapidamente. Misture bem, homogeneizando completamente os dois componentes. Aplique a mistura no centro da etiqueta em pequenas quantidades até que tenha noção do volume necessário para o tamanho da peça. Deixe em cima da mesa de resinagem por 3 horas e depois retire do aquecimento, embale somente após um período de 24h. Não deixe mais do que o tempo recomendado em cima da mesa.